Konica


Lexio 115




ご使用前に必ずお読みください。

使用説明書


各部の名称






撮影表示パネル

*図は全ての液晶を点灯状態で示してあります。




* 撮影表示パネルには、ELバックライト付き液晶を使用しています。バックライトは、電源ON時/モードまたはデートスイッチを押したときに点灯します。

ファインダーと表示ランプ



視度調節



ご使用前に、視度調節ダイヤルを 回してファインダー視野が最もは っきり見える位置に調節してくだ さい。

- * +1~-3ディオプトリーの範囲で調節することができます。視度調節ダイヤルを 時計方向に回すと+側、反時計方向に回 すと-側に調節されます。
- * 視度調節は、レンズカバーを開けた状態で行なってください。

ストラップ・リモコンの取付け方

ストラップの取付け方

- * ストラップ取付部にストラップ先端の細いヒモの部分を通し、通したヒモの輪にもう一方のストラップの端を通して、引っ張ってください。
- * 調節具の突起部は、デートスイッチを押す、あるいはフィルムの途中巻き戻しスイッチを押すなど、小さなスイッチを操作するときにお使いください。

リモコンの取付け方

- * リモコンは、ストラップに取付けること ができます。
- * 取外す場合は、逆の手順で行ってください。






▲警告 爆発して大けがの危険があります。リモコンを火の中に 入れたり、加熱しないでください。


1. 電池の入れ方

*電池を入れたとき、交換したときは、必ずオートデートの 修正をしてください。




電池室カバーを矢印方向へスライ ドさせると、カバーが開きます。

* 電池を入れるときや交換するときは、レンズカバーを閉め、必ず電源をOFFにしてから行ってください。




電池の+、-を電池室内の表示に 合わせて正しい向きで入れ、電池 室カバーを閉じてください。



レンズカバーを開けて電源をONに した状態で、撮影表示パネルを確 認してください。電池マークが黒 く点灯していれば、電池容量はOK です。

↑ 警告 場発して大けがの危険があります。電池を火の中に入れたります。
り、ショート、分解、加熱、充電をしないでください。

★警告 電池は乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込むと死亡する危険があります。



(CR2:3V) 1 本です。

* 撮影途中で電池マークが1/2白くなった
ら、最後まで撮影してフィルムを巻き戻した後、電池交換してください。

使用する電池は、リチウム電池

* 長期間の旅行や、たくさんの写真を撮る ときには、予備の電池を用意しておくこ とをおすすめします。

が少ない表示になり、自動的にパワーOFF

になることがあります。その場合、しば

らく待ってから雷源を入れ直してくださ

* 連続してフラッシュ撮影すると電池容量

す。


- い。電源のNにしたときに、電池容量が十 分な表示になれば、そのまま撮影が続け られます。 * 寒冷地(低温時)では雷池の件能が低下し
- ますので、カメラを保温しながらご使用 ください。まれに、電池の容量が十分で も容量が少ない表示になることがありま
- 什 へた Eけ 3)フィ ると

- 電池交換するときのご注意
- 電池交換するときは、レンズカバーを閉め、必ず電源をOFFにしてから行ってください。
 撮影涂中のフィルムが入っているとき
- は、電池を手早く(20秒以内)入れ替えて ください。 3) フィルムが入っているときに電池交換す
- ると、電源をONにしたときに、フィルム が数コマ空送りされ、フィルムカウンタ ーが"1"になることがありますが、撮 影は続けられます。
- 4) フィルムの終わり近くで電池交換する と、フィルムカウンターが"O"のまま 点滅することがあります。このときは、 フィルムを途中巻き戻ししてください。

2. オートデート

*日付・時刻を合わせてください。

2050年までの日付・時刻を記憶し、画面に写し込むことができます。




電源をONにしてから、デートスイ デートが写し込まれる位置に、白 ッチを押して、写し込みたい表示 や黄色などの明るい背景がくると モードを選択します。

- 切替り、循環します。
- * スイッチは、ストラップ調節具の突起部 で押してください。




デート文字が見えにくくなる場合 * デートスイッチを押す毎に表示モードが がありますのでご注意ください。

表示モードの切替え




*日付・時刻の修正方法(電池を初めて入れたとき、交換したときは必ず修正してください)



▼電源をONにした後、デートスイッチを2 秒以上押し続けると、"年"表示とズー ムレバーマーク(◀▶)が点滅して、修 正モードになります。 ズームレバーを押して、点滅している数字を修正します。T側に押すと数字は進み、W側に押すと数字は戻ります。


▼修正が終わったら、デートスイッチを押してください。数字の点滅が、次の修正個所に移りますので、▼▼の操作を繰り返して、月・日と時・分を修正してください。



- 分まで修正した後に、デートスイッチを押すと、:が点滅しますので、もう一度デートスイッチを押してください。 の点滅が点灯に変わり、修正モードが終わります。
- * 秒まで合わせる場合は、:の点滅時に、 時報のゼロ秒時に合わせて、デートスイ ッチを押してください。
- * 修正モードが終わると、年月日表示になります。


3.フィルムの入れ方

* DXコードの付いた35mmフィルムをご使用ください。



裏ぶた開放ノブを矢印(▼)方向へ 押し下げて、裏ぶたを開けます。

- * カメラ内部のレンズに触れないようにご 注意ください。
- * フィルム確認窓を見ると、フィルムが入 っているかどうかがわかります。




パトローネ(フィルムの容器)をカチッと音がするまで押し入れた後、フィルムを少し引き出し、先端をカメラ内部のフィルム先端マーク(【▲FILM TIP)に合わせてください。


- * DXコードの付いたフィルムを入れると、 使用フィルムの感度(ISO25~3200)が自 動的にセットされます。
- * DXコードの付いていないフィルムの場 合、感度は全てISO25にセットされます。
- * リバーサルカラーフィルム(スライド用) は、下表のDX導入感度と同一感度のフィ ルムをご使用ください。
- * コニカカラーフィルムのご使用をおすす めします。

使用フィルム感度のDX導入感度

DX導入感度								
使用フィルム感度	25	50	100	200	400	800	1600	3200
(ISO)	32	64	125	250	500	1000	2000	_
	40	80	160	320	640	1250	2500	_




* フィルムを長く引き出して、フィルム先端マークよりも奥にセットすると、フィルムが送られても、撮影途中で巻き戻しされることがあります。フィルム引出し部分が長い場合には、パトローネに少し巻き戻し、フィルム先端マークに合うように長さを調節してください。




裏ぶたを閉じると、フィルムは 1 枚目の撮影位置まで自動的に送ら れます。


* DX導入感度がISO25にセットされるフィ ルムをご使用の場合は、フィルムを入れ て裏ぶたを閉じた後に、電源をONにして から、シャッターボタンを1回押してく ださい。フィルムが1枚目まで送られま す。 もし、フィルムが正しく送られて いないときは…



フィルムカウンターに "O"が点滅した後、 点灯します。裏ぶたを開けて、フィルムを正 しく入れ直してください。




レンズカバーを矢印方向へカチッと音がして止まるまで、ゆっくりとスライドさせて開けてください。



レンズが撮影位置まで繰り出して、電源がONとなります。

* 前面のレンズが汚れていたら、柔らかい 乾いた布で軽く拭き取ってください。



ファインダーをのぞき、ズームレバーを押して構図を決めます。 T側に押すと望遠側(70mmまで)、 W側に押すと広角側(28mmまで)に 画面が移動します。希望の構図に なった所で指を離して止めてください。



ピントを合わせたい被写体に、オ ートフォーカスフレームを合わせ ます。



シャッターボタンを半押しする と、ファインダー内に**AF**ランプが 点灯し、自動的にピントが合いま す。

- * シャッターボタンは、半押しのままにしてください。
- * シャッターボタン半押しでようンプが 同時に点滅したときは被写体が近すぎて ピントが合わない警告ですから、シャッ ターはきれません。被写体から少し離れ て、シャッターボタンを押し直してくだ さい。


日中撮影の距離

- I being a committee			
焦点距離	撮影距離		
28 mm ~ 70 mm	0.7 m ~∞		

表示ランプについて


ファインダー内の表示ランプは撮影距離 によって、次の組み合わせで点灯表示し ます。

撮影距離 (目安)	点灯ランプ
0.7 m ~ 1 m	₩ AF
$1 \text{ m} \sim 4 \text{ m}$	<i>A</i> F
4 m以上	AF ▲



シャッターボタンをさらに深く静かに押し込み、シャッターをきってください。

* 撮影が終わるとフィルムが1コマ自動的 に送られ、フィルムカウンターの数字が 1つ進みます。




撮影が終わったら、レンズカバー を矢印の方向へ軽くスライドさせ てください。

電源がOFFとなり、レンズが収納されます。レンズが最後まで収納されたことを確認した上で、レンズカバーを最後まで閉じてください。

- * レンズが収納される間、レンズカバー にはロックが掛かりますので、無理に 閉めないでください。
- * レンズカバーを閉じる際、カバーがレ ンズにあたらないようにご注意くださ い。
- * 電源OFFのときは、撮影表示パネルには電 池マークとオートデート表示、フィルム カウンターのみが点灯します。
- * 電源ONのまま約3分間操作をしないと、 自動的にレンズが収納位置に戻り、パワ ーのFとなります。撮影可能な状態に復帰 させるには、レンズカバーをスライドさ せ、電源を入れ直してください。
- * 撮影が終了したり、長時間撮影しないと きは、レンズカバーを閉じてください。

マルチオートフォーカスについて

* このカメラは、マルチオートフォーカス機能を内蔵しています。 このマルチオートフォーカス有効範囲は以下の通りです。





広角撮影(28mm側)のときは、オー

トフォーカスフレームの円(O)内 の独写体にピントが合います

の被写体にピントが合います。

被写体にピントが合います。
* 図の青い部分が、ピントの合う範囲の目 安です。


トフォーカスフレームの[]枠内の

5. 自動フラッシュ撮影

* 暗いときフラッシュが自動的に発光します。



シャッターボタンを半押しして、 **5**ランプが点灯したときは、フラッシュが自動的に発光する表示です。



シャッターボタンをさらに深く静かに押し込み、フラッシュ撮影してください。

- * フラッシュ撮影後の\$ランプ点灯は、充電中ですから、この間シャッターはきれません。また、撮影表示パネルには\$マークが点滅します。
- * フラッシュ発光時のシャッター速度は、 広角側で最長約1/45秒まで、望遠側で最 長約1/60秒までとなります。手ぶれにご 注意ください。
- * 人物のフラッシュ撮影には、赤目軽減撮影をおすすめします。

フラッシュ撮影の距離(ネガカラーフィルム使用の場合)

¬ . " / 武庆	焦点距離				
ノイルム感度	広角撮影(28 mm)	望遠撮影(70 mm)			
ISO100	0.7 m ~ 5.4 m	0.7 m ~ 2.3 m			
ISO200	0.7 m ~ 7.6 m	$0.7 \text{m} \sim 3.3 \text{m}$			
ISO400	0.7 m ~ 10.8 m	0.7 m ~ 4.6 m			

6. フォーカスロック撮影

* 被写体が画面中央から外れるときは、フォーカスロック撮影をしてください。



ピントを合わせたい被写体にオートフォーカスフレームを合わせ、シャッターボタンを半押しにしてください。 **4F**ランプが点灯し、ピント位置が固定されます。

- * シャッターボタンは、半押しのままにしてください。
- * フォーカスロックと同時に露出も固定されます。



シャッターボタンを半押しのまま 希望の構図に決め直し、シャッタ ーボタンをさらに深く静かに押し 込み、シャッターをきってくださ い。

* 半押しした指をシャッターボタンから離すとフォーカスロックは解除され、やり直しができます。

オートフォーカスが正しく働きに くい被写体

①光を反射しにくい黒いもの ②小さいもの、細いもの ③発光体

④光沢のあるもの⑤雨、霧、煙等の実体のないもの

これらはオートフォーカスしにくいので、同じ距離のオートフォーカスしやすいものに向けてフォーカスロックをしてから撮影をしてください。

また、ガラス越しの遠景撮影の場合は、遠景 撮影モードで撮影してください。

* 構図を決め直すときに、撮影距離が変わらないようにご注意ください。撮影 距離が変わったときは、やり直してく ださい。

オートフォーカスが正しく

働きにくい被写体

①白壁や青空など、コントラスト(明暗差)

の低いもの ② 横線だけで凹凸のないもの

③光を反射しにくい黒いもの ④光沢のあるもの、発光体など

⑤強い反射光、逆光があるとき

⑥小さいもの、細いもの ⑦フォーカスフレーム内に極度に距離の違

うものが共存するとき

⑧早い速度で移動するもの 以上のような被写体では、オートフォーカス

しにくい(ピントが合いにくい)場合がありま す。このようなときは、ピントを合わせたい ものと同じ明るさで同じ距離のものにフォ

一カスロックをしてから撮影してください。

また、ガラス越しの遠景撮影の場合は、遠景 撮影モードで撮影してください。

AF補助光について


暗いところや明暗差の少ないものでは、オートフォーカス精度が低下します。

このカメラでは、このようなときにはオートフォーカス精度を高めるために、シ ャッターボタンを半押ししたときに自動的にフラッシュ(AF補助光)を光らせま す。

注)オートフォーカスのためのフラッシュ光です。 撮影のためのフラッシュ発光と間違えないように注意してください。


注) フラッシュOFFの撮影モードではフラッシュ(AF補助光)は光りません。

7. フィルムの取り出し方




フィルムを最後まで撮り終わると、フィルムが自動的に巻き戻しされます。

- * フィルムカウンターは、巻き戻しに連動 して、撮影済みの枚数から減算表示して いきます。
- * フィルムの規定枚数より多く撮影した 場合には、最後の画面が少し重なることがあります。



巻き戻しが完了すると自動的に停止し、フィルムカウンターに"O"が約5秒間点滅した後、点灯します。"O"点灯を確認した上で裏ぶたを開けて、フィルムを取り出してください。

途中巻き戻しの方法



途中巻き戻しスイッチをストラップ調節具の突起部で押すと、撮影途中のフィルムの巻き戻しができます。


- * 巻き戻し後の手順は、自動巻き戻しの場合と同じです。
- * 写し終わったフィルムは、お早めにDP店 にお持ちになり「コニカカラー百年プリ ント」と、ご指定ください。

応用撮影

撮影モードの切替えによる赤目軽減撮影、セルフタイマー撮影、リモコン撮影、日中フラッシュ撮影、ポートレート夜景撮影、フラッシュなしの撮影、+1.5露出補正撮影、遠景撮影などの応用撮影について説明いたします。

8. 撮影モードの切替え

*被写体に応じて、最適な露出方法を 選択できます。




モードスイッチを押す毎に撮影表 示パネルに各撮影モードマークが 順次表示され循環します。


* 一度設定した撮影モードは設定を変えるまで固定され、そのまま撮影が続けられます。

また、電源をOFFにしてもモードは記憶されており、再度電源をONにした後は、MUTO に復帰しますが、モードスイッチを1回押すと、電源OFF時に設定されていた撮影モードに自動的に再設定されます。電源をONにしたときは、撮影モードをご確認の上が要に応じて選択し直し

てください。



* モードスイッチを押しながら、ズームレ パーを操作してもモード切替えが可能で す。ズームレバーをW側に押すとモード を前に戻すことができ、T側に押すとモ ードを進めることができます。



- * セルフタイマーモードを選択すると、 III マークが同時に表示され、リモコン 撮影も可能となります。 * 各撮影モードに、赤月軽減撮影モードま
 - たはセルフタイマー/リモコン撮影モー ドを組合わせて撮影することができま
 - す。

撮影モードの組合わせ



モードスイッチを押しながら、デートスイッチを1回または2回押すと、各撮影モードに、赤目軽減撮影モードまたはセルフタイマー/リモコン撮影モードを組合わせ

組合わせのできる撮影モードは表 の通りです。

て撮影ができます。

●撮影モード組合わせ表

- 170.00					
	デートスイッチ 1回押す		デートスイッチ 2回押す		
AUTO	. 4	•	৩	1100	
•	७ №		1332		
৩	4	•	e -		
4	4	•	৩	1100	
27	4	•	৩	1100	
3	৩			_	
#1.5	৩	ji 🖎	E As -		
A	७ ⊫⊐		_		


* 撮影表示パネルには、選択した撮影モードマークと同時に®マークまたは、めと いコマークが表示されます。

●撮影モード組合わせ解除

- * 撮影モードの組合わせを解除したい場合は、モードスイッチを押してください。 通常の撮影モード切替えに復帰します。
- * モード組合わせの撮影が終わったら、モードスイッチを押して、モードの組合わせを解除しておくことをおすすめします。


9. 赤目軽減撮影





モードスイッチを押して、撮影表示パネルに**③**マークを表示させます。

* フラッシュなしの撮影と、+1.5露出補正 撮影、遠景撮影以外の撮影モードで、赤 目軽減撮影ができます。



シャッターボタンを押すと赤目軽減ランプが点灯した後にフラッシュが発光して撮影が終わります。

- * 赤目軽減ランプが点灯してからフラッシュ発光までは約0.5秒かかります。この間、カメラを動かしたり、撮られる人が動かないようご注意ください。
- * 明るい所では赤目軽減ランプ点灯とフラッシュ発光はしません。

赤日現象とは…

暗い場所で人物のフラッシュ撮影をしたときに、フラッシュ光が目の網膜に反射して目が赤く輝いて写ることがあります。これを赤 日現象といいます。

このモードでは、赤目軽減ランプで瞳孔を小さくした上でフラッシュが発光しますので、 赤目現象の発生を軽減します。


効果的な被写体

暗い場所での人物のフラッシュ撮影

- * 赤目軽減効果の度合いには個人差があり ますが、赤目現象を起こりにくくするに は、
- ① 撮られる人に、視線をランプの方へまっすぐ向けてもらう
- ② 撮りたい人になるべく近づいて撮影する


などしてください。

10. セルフタイマー撮影 🛛 🗀



モードスイッチを押して、撮影表示パネルに**ジ**マークを表示させます。

- * このモード選択時に、リモコン撮影の選択も可能となります。
- * 全ての撮影モードで、セルフタイマー撮 影ができます。





シャッターボタンを押すとセルフ タイマーがスタートし、約10秒後 にシャッターがきれます。

* セルフタイマーのスタートと同時にセル フタイマーランブが約7秒間点滅した 後、約3秒間点灯してシャッターがきれ ます。


- * 三脚をご使用ください。
- * シャッターボタンはカメラの後側に立って押してください。前側からでは正しい ピント、露出が得られません。
- * フォーカスロックもできます。
- * セルフタイマーの作動をキャンセルした いときは、レンズカバーを閉じて、電源 をOFFにしてください。
 - * 撮影が終わってもモードは解除されません。セルフタイマー撮影が終わったら、AUTOモードに戻しておくことをおすすめします。そのままにしておくと次の撮影もセルフタイマーが作動します。

11. リモコン撮影 めい *カメラから離れて撮影することができます。





* 全ての撮影モードで、リモコン撮影ができます。





リモコンの送信部をカメラの受信 部に向けて、送信ボタンを押すと、 赤目軽減ランプが3秒間点滅した 後、シャッターがきれます。

- * 三脚をご使用ください。
- * 自動パワーOFFの状態では受信されません。
- * 受信可能距離は、約5m以内(正面)です。

- * 撮影が終わってもモードは解除されません。リモコン撮影が終わったら、AUTO モードに戻しておくことをおすすめします。そのままにしておくと、次の撮影でセルフタイマーが作動します。
- * リモコン受信部に太陽や蛍光灯などの光 が強く当たっているとき、或いはインパ ーター式蛍光灯が近くにあるときはリモ コン撮影できないことがあります。その ようなときは、セルフタイマー撮影する かカメラを移動させてください。
- * リモコンには電池が入っています。撮影できなくなったら、電池交換してください。リモコン裏面にある小さな+ネジ2本を外すとリモコンが2分割でき電池(0R2025)交換が可能です。

12. 日中フラッシュ撮影 キフラッシュのモード





* 赤目軽減撮影または、セルフタイマー/ リモコン撮影と組合わせて撮影ができます。



日中ノフツンュ掫

シャッターをきると、明るい所でもフラッシュが発光します。

* シャッターボタン半押しで、ファインダー内にAFランプと∮ランプが同時に点灯します。





フラッシュなし

効果的な被写体

①逆光の人物 ②室内の窓際の人物 ③曇りの日の人物 ④日陰の人物

13. ポートレート夜景撮影 四 フラッシュ 〇Nモード





* 赤目軽減撮影または、セルフタイマー/ リモコン撮影と組合わせて撮影ができます。



ハートレート 夜景 塚景

シャッターをきると、最長約1.5秒 までのスローシャッターによるフ ラッシュ撮影ができます。

- * シャッター速度が遅くなりますので、手 ぶれを防ぐために三脚をご使用くださ い。また、撮影中は撮られる人も動かな いようにしてください。
- * 被写体が動いているときは、ぶれて写り ます。




自動フラッシュ撮影


効果的な被写体

- ①夜景をバックにした人物
- ②夕暮れをバックにした人物
- ③バックにフラッシュ光が届かない室内の 人物

14. フラッシュなしの撮影

♠ フラッシュOFFモード





- * シャッター速度が遅くなりますので、手 ぶれを防ぐために三脚をご使用くださ L1.
- * ヤルフタイマー/リモコン撮影と組合わ せて撮影ができます。



スローシャッターによる撮影


シャッターをきると、最長約1.5秒 までのスローシャッターによるフ ラッシュ発光なしの撮影ができま す。

- * シャッターボタン半押しで、4ランプが 点滅したら、光量不足で写直が暗くなる 警告です。
- * AF補助光は光りません。

効果的な被写体

- ①フラッシュ使用が禁止されている場所で の撮影(美術館など)
- ②都会の夜景
- ③日没時の風景





* ヤルフタイマー/リモコン撮影と組合わ せて撮影ができます。



+1.5露出補正撮影

- シャッターをきると、標準より約 1.5紋り明るい自動露出撮影がで きます。
- * 暗い場所では手ぶれを防ぐために三脚を ご使用ください。
- * AF補助光は光りません。




露出補正なしの撮影


効果的な被写体

①画面全体を明るく仕上げたいとき ②スキー場の人物 ③逆光の人物

④白バックの人物

⑤明暗コントラストが強い建物の暗部を明 るく写したいとき





- * シャッターボタン半押しで、ファインダ 一内に▲ランプが点灯します。
- * セルフタイマー/リモコン撮影と組合わ せて撮影ができます。



ガラス越しの風景を遠景撮影

オートフォーカスフレーム内の被 写体に関係なく、遠景にピントの あった撮影ができます。

- * タ・夜景など暗いときの撮影はシャッタ 一速度が遅くなりますので、手ぶれを防 ぐために三脚をご使用ください。
- * AF補助光は光りません。



効果的な歓写体

①遠い風景 ②金網やガラス越しの風景

おもな仕様

* 下記性能については当社試験条件によります。 * 製品の仕様、外観については予告なく変更することがあります。

形式	:レンズシャッター式ズームレンズ付AF全自動 35 mm カメラ
画面サイズ	: 24 × 36 mm
レンズ	:コニカズームレンズ 38 mm F4.5~115 mm F12.5(6 群 7 枚)
パワースイッチ	午:レンズカバー開でレンズが繰り出し電源がON、レンズカバー閉でレンズが収納され電源がOFF、
	電源 ON のまま約3分間操作をしないと自動的に電源 OFF しレンス収納
シャッター	:絞り兼用プログラムシャッター、電磁レリーズ、約 1.5 秒~約 1/300 秒
焦点調節	:外光パッシブ式マルチオートフォーカス、撮影範囲:0.6 m~∞、撮影範囲外レリーズロック (緑
	ランプ点滅)、フォーカスロック可能、遠景撮影可能、AF 補助光有り
露出調節	:CdS 受光素子使用プログラム AE、中央重点測光
露出連動範囲	:ISO100 フィルム使用時:f =38 mm EV4 ~ EV16、f =115 mm EV7 ~ EV16
フィルム感度	:自動設定(ISO25~ISO3200)
ファインダー	:実像式ズームファインダー、オートフォーカスフレーム、近距離補正フレーム、ファインダー内
	に緑ランプ3種(点灯;AF ロック、近距離撮影表示、遠距離撮影表示、点滅;近距離警告,測
	距不能警告)、赤ランプ(点灯;フラッシュ発光表示、フラッシュ充電中表示、点滅;低輝度連
	動外警告)、十1~一3ディオプトリーの視度調節可能
フラッシュ	:手ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッシュマチック機構、発光間隔・約6秒、
	連動範囲・(ISO100) f =38 mm 0.6 m ~ 5 m、f =115mm 0.6 m ~ 1.8m

ポートレート夜景撮影、フラッシュなしの撮影、十1.5露出補正撮影、遠景撮影の各モードを選 択可能、各モードに赤目軽減撮影またはセルフタイマー/リモコン撮影モードを組合わせ可能 (撮影表示パネルに選択及び組合わせ状態を表示) セルフタイマー: 雷子式、作動時間・約10秒、セルフタイマーランプが約7秒間点滅した後に約3秒間点灯、 涂中解除可能 リモコン

モード切替え : 自動フラッシュ撮影、赤目軽減撮影、セルフタイマー/リモコン撮影、日中フラッシュ撮影、

: 赤外光利用の専用リモコンシステム、送信ボタンで始動、受信可能距離約5m以内(正面)、 雷池 CR2025·3V 1個、雷池寿命約 10.000 回 フィルム給送 : 雷動式、裏ぶたを閉じるとスタートするオートローディング、自動巻き上げ、 フィルム終了で自動巻き戻し、巻き戻し後自動停止、途中巻き戻し可能 フィルムカウンター:順算式、撮影表示パネルに表示(撮影表示パネルは FL バックライト付き)

写し込みなしも選択可能、秒単位まで修正可能、月差・±90秒以内 $1 - 10^{\circ}C \sim \pm 50^{\circ}C$

: リチウム電池(CR2・3V)1本

: 111 × 61.5 × 38.5mm

: 200 a (電池別)

電源

大きさ

質量(重さ)

オートデート : 液晶表示式デジタルウォッチ内蔵、2050年までの年月日・月日年・日月年・日時分を表示、

使用温度範囲

電池寿命 : 50% フラッシュ発光のとき約 15本(24枚撮りフィルム)